

Stahlbetonträger lt.
STATIK

Überstand

Konsole groß/klein

Peneder Dachschale

Lochmaß

Lochmaß =
Abstand von Ankerschiene zu Ankerschiene (± 10mm)


INDEX	C	15.12.2008	6sm	Übersicht	Überprüft und aktualisiert
INDEX				ÄNDERUNGSGEHÄLT	
INDEX					
INDEX					

Peneder Bogendach

Auflagerdetail 1-schalig auf Betonträger

Ohne Verblechung

PLANNUMMER	APP_AB_11	INDEX	B
GEZEICHNET	Auinger D.	DATUM	01.04.2006



PENEDER STAHL GMBH
A-4904 Atzbach, Ritzling 9, Tel: 07676/8412, Fax: 07676/8412-49, e-mail: stahl@peneder.com, Internet: www.peneder.com
Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Firma Peneder. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.